



LIFE SAVER SYSTEM®

from
DAMPP-CHASER



Instructions for Replacing Humidifier Tank Liner

Black liners are intended for use in the Universal Tank.
Clear Liners are for the tall, older style, vertical piano tank.

Grand Piano Instructions

1. Carefully remove the Pads from the Humidifier Heater Bar. It is helpful to have a bag or bucket handy, as Pads will be wet and may be encrusted with mineral deposits.
- 2 Undo the wingnut and bolt holding the Watering Hose to the tank.
3. Unclip the brackets holding the Humidifier Heater Bar to the tank. You may leave the Smart Bracket and Low Water Sensor attached to the brackets.
4. Push upward at either end of the Humidifier Tank to unhook it from the Hanger Rods. Be extra careful if the tank has water in it. Do the same at the other end and carefully lower the tank so as not to spill any of the water.
5. Empty the water into a sink or toilet.
6. Remove the old Liner and dispose of it.
7. Install the new Liner and push it fully into the Humidifier Tank.
8. If you are replacing the Clean Sleeve,® remove the Smart Bracket, Low Water Sensor (if applicable), and the brackets from the Humidifier Heater Bar and slide the old Clean Sleeve off. Clean the Humidifier Heater Bar if necessary and slide the new Clean Sleeve into place. Reinstall the Smart Bracket and Low Water Sensor on top of the new Clean Sleeve.
9. Attach one end of the Humidifier Tank to the Hanger Rods and carefully reinstall the Humidifier Heater Bar assembly, making sure not to poke holes in the new Liner with the Low Water Sensor.
10. Reattach the other end of the tank to the Hanger Rods.
11. Reattach the Watering Tube to the tank using the wingnut and bolt.
12. Install new Pads by draping them over the Humidifier Heater Bar.
13. Refill the Humidifier tank with water and Pad Treatment. **Never use anything other than Dampp-Chaser Pad Treatment.**

Vertical Piano Instructions

As above except skip Steps 4, 9, and 10.



Instructions pour Remplacer la Poche Plastique du Bac Humidificateur

Les poches noires sont prévues pour le bac universel, les poches transparentes pour les anciens grands bacs de piano droit.

Instructions pour le piano à queue :

1. Retirez soigneusement les buvards du tube chauffant de l'Humidificateur. Comme ils sont mouillés et éventuellement couverts de dépôts minéraux incrustés, il est plus pratique d'avoir un sachet ou un seau à portée de main.
2. Desserrez l'écrou-papillon et la vis qui fixent le tuyau de remplissage au réservoir.
3. Décrochez les supports qui fixent le tube chauffant au bac. Vous pouvez laisser le Support Intelligent et la Sonde de niveau d'eau fixés aux supports.
4. Soulevez l'une des petits côtés du bac pour le décrocher des tiges auquel il est suspendu. Si le bac contient de l'eau, décrochez-le avec grande précaution. Décrochez ensuite l'autre côté du bac et abaissez-le soigneusement pour ne pas renverser l'eau.
5. Videz l'eau dans l'évier ou les toilettes.
6. Retirez l'ancienne poche plastique et jetez-la.
7. Mettez en place la nouvelle poche et poussez-la complètement dans le bac.
8. Si vous remplacez le manchon de protection transparent du tube chauffant, décrochez le capteur intelligent, la sonde de niveau d'eau et les supports du tube chauffant. Faites glisser et retirez l'ancien manchon. Nettoyez au besoin le tube chauffant et glissez le manchon neuf autour du tube. Remettez en place le support intelligent et le capteur de niveau d'eau sur le manchon de protection neuf.
9. Accrochez un côté du bac à la tige de support et replacez soigneusement l'assemblage du tube chauffant, en vous assurant de ne pas percer de trous dans la poche neuve avec la sonde de niveau d'eau.
10. Fixez l'autre côté du bac à l'autre tige.
11. Rattachez le tube de remplissage au bac avec l'écrou-papillon et la vis.
12. Mettez les buvards neufs en place sur le tube chauffant.
13. Remplissez le bac d'eau et de produit pour buvards. **Utilisez exclusivement le produit pour buvards Dampp-Chaser.**

Instructions pour le piano droit :

Même procédure sauf les étapes 4, 9, et 10.

Anleitung zum Ersetzen der Auskleidung des Befeuchtertanks

Schwarze Auskleidungen sind für den Universaltank bestimmt.

Transparente Auskleidungen für die älteren hochformatigen Klaviertanks benutzen.

Anleitung für Flügel:

1. Entfernen Sie vorsichtig die Tücher vom Heizstab. Ein Beutel oder ein Eimer sollte greifbar sein, da die Tücher nass sind und mineralische Ablagerungen enthalten.
2. Lösen Sie die Flügelmutter und die Schraube, die den Füllschlauch halten.
3. Lösen Sie die Klammer, mit denen der Heizstab am Tank befestigt ist. Die Sensordrähte und der Wasserstandssensor können am Heizstab verbleiben.
4. Drücken Sie ein Ende des Befeuchtertanks nach oben, um ihn aus den Aufhängungsstäben auszuhängen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Wasser im Tank ist. Wiederholen Sie dasselbe am anderen Ende und achten Sie dabei darauf, kein Wasser zu verschütten.
5. Leeren Sie das Wasser in einen Ausguss oder eine Toilette.
6. Entfernen Sie die alte Auskleidung.
7. Schieben Sie die neue Auskleidung in das Innere des Tanks.
8. Wenn Sie die Schutzmanschette erneuern, entfernen Sie die Sensordrähte, den Wasserstandssensor (falls nötig) und die Befestigungsklammen vom Heizstab und nehmen Sie die alte Schutzmanschette ab. Reinigen Sie den Heizstab wenn nötig und streifen Sie die neue Schutzmanschette über. Bringen Sie die Sensordrähte und den Wasserstandssensor auf der neuen Schutzmanschette an.
9. Hängen Sie ein Ende des Befeuchtertanks an den Aufhängungsstäben ein und montieren Sie den Heizstab. Vorsicht, beschädigen Sie nicht die neue Auskleidung mit dem Wasserstandssensor.
10. Hängen Sie das andere Ende des Tanks ein.
11. Bringen Sie den Füllschlauch mit der Schraube und der Flügelmutter an.
12. Legen Sie die neuen Saugtücher über den Heizstab.
13. Füllen Sie den Befeuchtertank mit Wasser und Wasserzusatz. **Benutzen Sie nie ein anderes Mittel als den Dampp-Chaser-Wasserzusatz.**

Anleitung für Klaviere:

Wie oben ohne die Schritte 4, 9 und 10.



Dampp-Chaser Corporation

(800) 438-1524 · Tel: (828) 692-8271 · Fax: (828) 692-8272

P. O. Box 1610 · Hendersonville, NC 28793

website: www.PianoLifeSaver.com · email: piano@dampp-chaser.com